

1. 打开前车盖，识别发动机油箱位置并检查是否有足够的燃油：  
**观察量油尺指示器，指出燃油应在最大和最小刻度之间**
2. 打开前车盖，识别刹车液槽位置并检查液压刹车液的安全水平：  
**指出液槽，检查刹车液是否在高/低刻度之间**
3. 打开前车盖，识别发动机冷却剂槽位置并解释如何检查发动机冷却剂水平：  
**识别冷却剂槽或散热滤过阀高/低刻度，指出冷却剂应在高低刻度之间**
4. 识别雨刷水槽位置并检测雨刷水槽：  
**找出水槽并查看水槽是否装满。通常没有水平刻度**
5. 展示/解释在旅行前如何检测助力转向是否工作：  
**如果方向盘变重系统或许不能正常运行。行前可做两项简单检测。启动发动机，轻按并稳住方向盘，系统开始运行时应导致轻微但明显的运动。或者汽车启动后转动方向盘，即刻便知助力转向是否正常工作**
6. 检查刹车或手刹是否过度磨损：  
**应用手刹调节到最大限度时应该完全固定住车辆，并且手刹距离在安全控制范围**
7. 如何检查喇叭是否正常工作：**按动喇叭**
8. 如何检查转向灯是否正常工作：  
**打开点火装置（不要启动发动机），应用转向灯，绕车检测各个车灯的使用情况**
9. 检测刹车灯是否正常工作(如有需要打开点火装置，但不要启动发动机。我可以协助你检查)：  
**踩刹车，可通过后视镜和车窗镜观察刹车灯，或叫他人帮忙检查**
10. 怎样用雨刷清洁前后玻璃：  
**打开雨刷清洁功能（如有需要打开点火装置）**
11. 怎样设置除雾器使之有效清洁前后玻璃：  
**调节所有相关设置：包括风扇，温度，气体方向，加热屏来清洁车窗。不需打开引擎**
12. 检测后雾灯并解释何时用到雾灯：  
**打开雾灯开关（如有需要打开近光灯和点火装置，注意不要启动发动机）确保警示灯显示，并解释能见度低于 100 米时使用**
13. 怎样将前车灯从近光调节到主光束并解释在车内如何确认主光束灯已打开：  
**打开开关（点火装置），检查主光束警示灯是否显示**
14. 解释如何在旅行前检查刹车：  
**踩刹车不会觉得软绵绵或松弛，行程前应测试刹车，汽车不应偏向一侧**

15. 说明如何检测前后车灯：

打开车灯（如有需要打开点火装置），绕车检查车灯情况

16. 解释如何正确调节驾驶座椅头枕，以便发生车祸时提供保护：

按调节按钮调节头枕，头枕固定部分至少与眼睛或耳朵上部齐平，调节到最舒适角度

17. 说明如何检测防锁刹车系统：

如果此系统出现故障，显示屏上会显示警示灯

18. 说明何处可以找到推荐轮胎压力信息，如何检测轮胎压力：

遵循使用手册，使用规范的测量器在轮胎冷却后检查和调试压力，备胎也需检查，记得检查后调整阀盖

19. 解释如何检测轮胎胎面深度，以确保轮胎在马路安全行驶：

无割痕或膨胀，在轮胎中心 3/4 处胎面深度不小于 1.6 毫米



2014 FORD FIESTA TDCI